

Merkblatt zur Pflege und Reinigung der Küche

Sie haben eine Küche der Fretz Küchen AG. Gerne geben wir Ihnen ein paar hilfreiche Tipps und Kniffs für die Reinigung der Küche.

Küchenfronten

Die Küchen Fronten sind in keiner Weise mit scharfen oder spitzen Gegenständen, von angetrocknetem Schmutz zu reinigen.

Mit weichen Mikrofasertücher können die Fronten leicht feucht abgerieben werden und anschliessen mit einem Tuch trockenreiben.

Es darf auf keinem Fall mit einem Scotch auf der Oberfläche gerieben werden, diese hinterlassen Kratzspuren auf der Frontoberfläche.

Arbeitsplatte Granit

Es reicht mit normalem Spülmittel und einfachem Mikrofasertüchern die Abdeckung zuerst feucht abwaschen und danach trockenreiben.

Küchenrückwand Glas

Die Glasrückwand ist mit einem Spülmittel oder Glasreiniger feucht zu reinigen und mit einem Glasfasertuch trocken zu reiben.

Es darf auf keinem Fall mit einem Scotch auf der Oberfläche gerieben werden, die hinterlässt Kratzspuren auf der Glasoberfläche.

Küchengeräte

Reinigung Dampfbackofen / Backofen

Die Glastür ist mit einem Spülmittel oder Glasreiniger feucht zu reinigen und mit einem Glasfasertuch trocken zu reiben.

Inwendig kann vorgängig über die Dampffunktion das Gerät 1 Std inwendig aufgeheizt werden. Danach einfach mit einem normalen Tuch trockengerieben werden.

Reinigung Kochplatte

Keine scharfkantigen und spitzigen Gegenstände zum Reinigen der Glasoberfläche verwenden. Die Glasoberfläche kann mit einfachem Spülmittel gereinigt werden.

Bei hartnäckigem Schmutz kann man das Spülmittel ca. 10 Minuten einwirken lassen und danach abwaschen und trockenreiben.

Kühlschrank

Alle losen Teile inwendig im Kühlschrank lassen sich problemlos mit Geschirrspüler reinigen. Trocknen und entsprechend wieder im Kühlschrank einhängen.

Die Innenhülle den Kühlschrank inwendig nur mit warmen Wasser reinigen und trockenreiben.

Dampfabzug

Bei Dampfabzug ist zu beachten, dass die Fettfilter alle 45-60 Tage im Geschirrspüler gereinigt werden.

Ebenfalls sollte der Auszug und unter dem Dampfabzug alle 30 Tage mal mit fettlöslichem Reinigungsmittel gesäubert werden. Am Schluss ist wichtig die Anlage wieder trocken zu reiben und kurz auf der Stufe 1 5 Minuten laufen zu lassen.

Waschbecken / Armatur

Das Waschbecken kann mit einem einfachen Spülmittel oder auch mal mit einem Zitronenstein gereinigt und poliert werden.